

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA FORMULER Z NANO

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA FORMULER Z NANO

GUIA DE CONEXÕES

1 Recetor para TV

- Conecte o S/PDIF à entrada de Áudio Digital do equipamento. (Áudio Digital)
- Conecte o VIDEO e ÁUDIO L, R para VIDEO IN e Áudio L, R na entrada da TV.
- Conecte o HDMI à entrada HDMI da TV.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Sem Imagem	<ul style="list-style-type: none">• Para alterar o sistema do recetor para o sistema da TV (PAL/NTSC), pressione o botão V. Format até aparecer a imagem. Verifique que a porta de saída de vídeo se encontra corretamente à VCR da TV.• Verifique que selecionou a saída de vídeo na sua TV.• Verifique a luminosidade da sua TV.• Verifique a resolução que a sua TV suporta, e defina a resolução correta através do botão Resolução até obter imagem.
Não mostra qualquer mensagem no painel frontal	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o alimentador e que está ligado corretamente a uma tomada elétrica funcional.
Sem som	<ul style="list-style-type: none">• Veja o quadro "Sem Imagem" acima.• Verifique o nível de volume da TV e do recetor.• Verifique o Mute está ativado na TV ou no recetor.
Controlo remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Aponte o controlo remoto diretamente ao recetor.• Verifique que o LED do recetor acende quando pressiona um botão.• Verifique e substitua as baterias.

Acessórios Incluídos

